ELEKTROENERGETICKÉ
DATOVÉ CENTRUM

Obecné informace ke sdílení elektřiny

Aktuálně je možné zahájit sdílení elektřiny – tedy elektřinu, vyrobenou na jednom místě je možné poskytnout (sdílet) ve stejný moment do jiného odběrného místa na jiné adrese.

Sdílet lze v rámci celé České republiky bez ohledu na distribuční území, napěťovou hladinu, dodavatele energií a kategorii zákazníka. Místa zapojená do sdílení nemusejí být vedena na stejného zákazníka nebo subjekt.

Sdílení má několik základních pravidel:

- Elektřinu lze sdílet pouze ve stejný moment (čtvrthodinu), ve kterém byla vyrobena. Vyrobenou elektřinu nelze v rámci sdílení využít později např. večer, nebo jiný den.
- Sdílení je účetní operace. Sdílení elektřiny neznamená její reálnou přepravu z jednoho místa do druhého. O množství nasdílené elektřiny se pouze upraví (poníží) faktura za elektřinu u dodavatele.
- Všichni účastníci sdílení musí mít nainstalovaný elektroměr, který umožňuje elektřinu měřit průběhově, tedy po jednotlivých čtvrthodinových intervalech. Místo, kde je instalovaná výrobna již má průběhové měření většinou nainstalováno. U místa, kam se bude sdílet, musí příslušný distributor provést instalaci průběhového měření bezplatně.

Skupiny sdílení a domluva účastníků:

- Aby bylo možné začít elektřinu sdílet, musí účastníci vytvořit skupinu, pro kterou platí určitá pravidla. Členové skupiny si zvolí svého správce, který za skupinu jedná ve všech potřebných náležitostech. Účastníci ve skupině se domluví na vnitřních pravidlech sdílení, např. kdo, komu a kolik nasdílí, za jakou cenu apod.
- Minimální skupina jsou 2 místa (EAN) - tedy minimálně jedna výrobna odkud se bude elektřina sdílet a minimálně jedno spotřební odběrné místo, kam se bude vyrobená elektřina sdílet.
- Maximální skupina je 1000 míst (EAN) - počet výroben, nebo míst, kam se bude sdílet není přesně stanoven. Ve skupině je ale zapotřebí mít zaregistrovanou alespoň jednu výrobnu.
- Místo (ať jde o výrobnu, nebo spotřební místo) může být zaregistrované vždy jen v jedné skupině.
- Skupinu může založit buď libovolný subjekt, bez jakékoliv další licence, tzv. Zákazník/Výrobce. Nebo skupinu může založit Energetické společenství registrované u Energetického regulačního úřadu.
- Velikost skupiny následně ovlivňuje, jak způsob registrace (Zákazník/Výrobce vs. Energetické společenství), tak skutečnost, zda je při sdílení využita distribuční síť a počet alokací/ iterací.

Varianty při založení skupiny sdílení:

- Jako první krok zvolíte, zda budete sdílení řešit jako **Energetické společenství** (s registrací na ERÚ) nebo jako **Zákazník/Výrobce** (registrace se na ERÚ neprovádí).
- Následně, zda budou odběrná místa zapojena do sdílení využívat distribuční síť či nikoliv
    - Pokud nebudou – může být ve skupině až 1000 míst (EAN).
    - Pokud budou využívat distribuční síť, může **Zákazník/Výrobce registrovat ve skupině maximálně11 míst (EAN), Energetické společenství pak až 1000 míst (EAN).** Při využití distribuční sítě neplatí pro Zákazníka/Výrobce žádné územní omezení. Energetické společenství musí dodržet pravidlo, že odběry musí být na souvislém území **maximálně tří obcí s rozšířenou působností** nebo území hlavního města Prahy.

ELEKTROENERGETICKÉ DATOVÉ CENTRUM

Jak postupovat a kdy bude možné začít sdílet:

Žádosti o registrace přijímáme od 1. 8. 2024. Před počátkem sdílení doporučujeme podniknout přípravné kroky, např:

- domluvit se s ostatními účastníky a naplánovat budoucí skupinu sdílení
- určit si správce, který se bude o Vaši skupinu starat
- rozmyslet se, kdo, komu a jaké množství elektřiny nasdílí (tzv. alokační klíč) a v jakém pořadí (tzv. priority)
- zvážit formu domluvy o pravidlech Vaší skupiny (zda Vám stačí ústní, nebo spolu vše sepíšete)
- stanovit si formu náhrady, za kterou si budete elektřinu mezi sebou sdílet (bezúplatně, za jakou cenu, …)

Dále doporučujeme zkontrolovat, zda výrobna splňuje všechny parametry pro budoucí sdílení – především povolení dodávat přetoky a u místa, kam plánujete vyrobenou elektřinu nasdílet ověřte u příslušného distributora, jaké stanovil podmínky pro výměnu elektroměru za průběhový.

Pro sdílení elektřiny je nutné provést Registraci v portálu IS EDC a uzavřít s námi Smlouvu o přístupu. Toto může účastník zrealizovat sám, pověřit plnou mocí jinou osobu nebo společnost, případně požádat Obchodníka.



Všechny informace k registraci a funkcionalitám portálu naleznete v Uživatelském manuálu.

Můžete se podívat také na naše Videomanuály, které Vám pomohou s orientací v základních procesech (např. registrace, výpočet sdílení, …).