

Obsah

Obecné informace.....	4
Co znamená sdílení elektřiny?	4
Na jakém území a s kým můžu sdílet?	4
Mohu sdílet sám sobě?	4
Mohu sdílet, i když mám na druhém odběru jiného dodavatele?	4
Mohu sdílet, i když je druhé odběrné místo vedené na jiného zákazníka?.....	4
Mohou sdílet i místa, která nejsou na stejné napěťové hladině?.....	4
Mohou mezi sebou sdílet domácnosti a podnikatelé?.....	5
Mohu nasdílenou elektřinu využít později/o víkendu?	5
Kdo a jak mi zaplatí nasdílenou elektřinu?.....	5
Základní pojmy sdílení	6
Co musí splňovat odběrné místo s výrobou, aby bylo možné sdílet?.....	6
Co musí splňovat odběrné místo, do kterého se bude sdílet?.....	6
Mám správný typ elektroměru pro sdílení?.....	6
Co je to EAND?.....	6
Co je to EANO?.....	7
Jak poznám, že má moje výroba povoleno/zakázáno dodávat přetoky?.....	7
Mám kombinovaný EAN – mohu sdílet?.....	7
Kde najdu EAN?.....	7
Jak vybrat roli registrace u právnických osob?	8
Energetické společenství/Aktivní zákazník	8
Skupiny sdílení elektřiny	9
Chci sdílet.....	10
Od kdy můžu o sdílení začít žádat?.....	10
Jak se můžu na sdílení připravit?	10
Může o sdílení někdo požádat za mě?	10
Jak o sdílení požádat a jak dlouho trvá registrace?	10
Co je to iterace?	11
Co je to alokace?.....	11
Co je to priorita?.....	11
Jak často můžu měnit alokační klíč a k jakému datu?.....	11
Jak mohu ověřit podpis na Smlouvě o přístupu?	12
Může se výroba s rezervovaným výkonem 0 kW účastnit sdílení jako výrobce (EAnd)?.....	12

Nedodávám do sítě žádné přetoky, mohu sdílet i tak? Berou se technické přetoky jako sdílení? Mohu sdílet technické/krátkodobé přetoky?	12
Mohu s rezervovaným výkonem 0 kW dodávat do sítě, abych se nevystavoval riziku pokuty ze strany PDS?	12
Jaká může být výše pokuty za překročení rezervovaného výkonu?.....	13
Jak tedy můžu sdílet s nulovým rezervovaným výkonem?.....	13
Projde mi registrace EAND s nulovým rezervovaným do EDC na OTE?.....	13
Proč musím mít zajištěný subjekt zúčtování?	13
Jaká může být výše pokuty za neoprávněnou dodávku?	13
Už nechci sdílet	14
Prodal/přepsal jsem odběrné místo zapojené do sdílení.....	14
Jak, od koho a kdy se dozví nový zákazník (při přepisu), že je jeho místo zapojeno do sdílení?	14
Reklamacce.....	15
Jak mám podat reklamaci?.....	15
Naměřená data.....	15
Mám vadný elektroměr	15
Reklamacce faktury.....	15
Co spolu nevyřešíme	16
Požadavky, které vyřešíte přímo s Vaším obchodníkem	16
Požadavky, které vyřešíte přímo s Vaším distributorem	16
Potřebuji ke své výrobně licenci a jaké doklady doložit?.....	16
Vyplatí se mi sdílení? Kdo mi to spočítá?	17
Dotace – mohu/musím sdílet, když mám dotaci?.....	17
Daňová problematika sdílení	17
Legislativa.....	18
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).....	18
Vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou.....	18
Vyhláška č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny	18
Řád datového centra	18
Pro dodavatele elektrické energie	20
Jakou e-mailovou adresu zvolit pro registraci?	20
Při žádosti o uzavření smlouvy o přístupu do IS EDC nemám možnost zvolit roli Dodavatel. 20	
Při zadání IČO v žádosti o uzavření smlouvy o přístupu se objeví chybová hláška o neplatném účastníkovi trhu.....	20

Koho zvolit jako osobu oprávněnou k podpisu?	20
Máme uzavřenou smlouvu do systému EDC v roli standardního přístupu. Jak ji rozšířit o další roli registrace?	20
Zákazník požádal Dodavatele o provedení registrace jeho osoby do portálu IS EDC. Jak v tomto případě postupovat?	21
Co je to delegace a jak ji zřídit v případě žádosti zákazníka?	21
Můžeme převzít delegaci za osobu, která není naším zákazníkem?	21
Co obnáší standardní typ delegace?	21
Co obnáší rozšířený typ delegace?	21
Chceme změnit typ delegace.	22
Jakým způsobem převezmu delegaci za zákazníka v portálu EDC?	22
Jak je možné ukončit delegaci?	22
Jak zvolím termín ukončení delegace?	22
Je možné zadávat delegace hromadně?	22
Kam odchází notifikace v rámci delegace?	22
Nejde mi registrovat fyzická osoba podnikající?	22
Může v portálu pracovat více našich zaměstnanců?	23
Jaký je rozdíl mezi administrátorským přístupem a standardním ve správě přístupů?	23

Obecné informace

Co znamená sdílení elektřiny?

Elektřinu, kterou vyrobím, mohu poskytnout (sdílet) ve stejný moment do jiného odběrného místa na jiné adrese, např. výrobná je instalovaná na rodinném domě v Plzni a vyrobenou elektřinu mohu sdílet do bytu, který se nachází v Praze.

Sdílenou elektřinu nelze využít později (např. večer, o víkendu, nebo v zimním období).

Na jakém území a s kým můžu sdílet?

V případě sdílení zákazníka či výrobce elektřiny lze vyrobenou elektřinu sdílet po celém území České republiky, v případě sdílení v rámci energetických společenství je pak území omezeno na souvislé území maximálně 3 obcí s rozšířenou působností nebo území hlavního města Prahy. Dále je legislativně omezen maximální počet míst zahrnutých do jedné skupiny sdílení. Nelze sdílet přes hranice, do jiného státu.

Mohu sdílet sám sobě?

Ano – sdílení „sám sobě“ v rámci jednoho elektroměru je možné. Dle legislativních pravidel je však tento typ sdílení zařazen do kategorie „Sdílení s využitím distribuční sítě“, a tedy podléhá platbě distribučních poplatků.

Mohu sdílet, i když mám na druhém odběru jiného dodavatele?

Ano, sdílet lze, i pokud má každé odběrné místo jiného dodavatele elektřiny.

Mohu sdílet, i když je druhé odběrné místo vedené na jiného zákazníka?

Ano. Je možné sdílet, i když jsou odběrná místa vedená na různé zákazníky, např. výrobná je instalovaná na rodinném domě v Plzni, který je vedený na domácnost, paní Janu Novákovou, a vyrobenou elektřinu mohu sdílet do bytu, který se nachází v Praze a je vedený na syna paní Novákové.

Mohou sdílet i místa, která nejsou na stejné napěťové hladině?

Ano, sdílet lze i bez ohledu na provozovatele distribuční soustavu a napěťovou hladinu. Tedy např. odběrné místo s výrobnou se nachází v napěťové hladině VN a odběrné místo, kam se bude vyrobená elektřina sdílet se nachází v napěťové hladině NN.

Mohou mezi sebou sdílet domácnosti a podnikatelé?

Ano, lze sdílet i bez ohledu na to, v jaké kategorii je odběr vedený. Tedy např. odběrné místo s výrobnou je vedeno na podnikání/IČ a odběrné místo, kam se bude vyrobená elektřina sdílet je vedeno na domácnost/fyzickou osobu.

Mohu nasdílenou elektřinu využít později/o víkendu?

Ne, elektřinu lze sdílet pouze ve stejný čas, jako byla vyrobena. V rámci tzv. čtvrt hodiny. Pokud výrobná vyrobila 13:00 – 13:15 množství 2 kWh, mohu sdílet maximálně tohle množství ve stejný čas do jiného místa/více míst.

Není možné elektřinu vyrobenou v 13 h spotřebovat např. v 21 h, případně jiný den.

Kdo a jak mi zaplatí nasdílenou elektřinu?

Množství nasdílené elektřiny bude odečteno z faktury u obchodníka. Zde ale nebude zohledněna cena nasdílené elektřiny.

Zákazníci se mezi sebou musí sami dohodnout, jaké plnění budou za nasdílenou elektřinu požadovat, zda bude poskytována bezúplatně, za poplatek, případně výměnou za jinou službu či zboží. Rovněž pak nesou odpovědnost za plnění veškerých souvisejících daňových povinností.

Základní pojmy sdílení

Co musí splňovat odběrné místo s výrobou, aby bylo možné sdílet?

Výrobna musí být kompletně v provozu s povolením dodávat vyrobené přetoky do distribuční sítě a využívat výrobní EAN.

- Výrobna musí být kompletně připojena a být v provozu (musí proběhnout UTP/PPP)
- Výrobna musí mít povolení dodávat do sítě vyrobené přetoky.
- Zákazník musí využívat svůj výrobní EAN (tzn. uzavřenou smlouvu na výkup přebytků/nebo jiný typ smlouvy s obchodníkem s elektřinou)

U výroben s rezervovaným výkonem 0 kW je možné bez další sankce sdílet jen technické/krátkodobé přetoky.

Co musí splňovat odběrné místo, do kterého se bude sdílet?

Místo musí být připraveno na osazení průběhového elektroměru, který je zpravidla větší než klasický.

Přesné připojovací/technické podmínky Vám sdělí Váš distributor. Nejčastěji jde o společnost [ČEZ](#), [EG.D](#) nebo [PRE](#) (případně LDS – Lokální distribuční soustava) a připojovací podmínky najdete na jejich webových stránkách.

Mám správný typ elektroměru pro sdílení?

Aby bylo možné zahájit sdílení, musí být v místě, kde bude elektřina vyrobena (tzv. EANd) a i v místě, kam bude elektřina následně sdílena (tzv. EANO), nainstalovaný průběhový elektroměr.

- V místě, kde je nainstalovaná výrobna již je obvykle tento typ elektroměru nainstalovaný.
- V místě, kam budete chtít vyrobenou elektřinu sdílet, musí příslušný distributor elektroměr případně zdarma vyměnit. Na výměnu má nejdéle 3 měsíce.

Jakmile budete v našem informačním systému zakládat skupinu sdílení a přiřadíte jednotlivé EANO, automaticky informujeme příslušného distributora, aby mohl zahájit další kroky spojené s případnou výměnou elektroměru.

Požadavek na výměnu elektroměru můžete konzultovat také přímo u Vašeho distributora. Nejčastěji jde o společnost [ČEZ](#), [EG.D](#) nebo [PRE](#), případně LDS – Lokální distribuční soustava.

Co je to EANd?

Jako EANd označován výrobní EAN odběrného místa, kde je umístěna výrobna elektřiny. Jde o místo odkud se bude vyrobená elektřina sdílet.

EANd = Výrobní EAN

Co je to EANo?

EANo je spotřební EAN odběrného místa, kam bude vyrobená elektřina sdílena.

EANo = Spotřební EAN

Jak poznám, že má moje výroba povoleno/zakázáno dodávat přetoky?

To, zda máte či nemáte povoleno dodávat přetoky Vám přesně sdělí Váš distributor (nejčastěji jde o společnost [ČEZ](#), [EG.D](#) nebo [PRE](#), případně LDS – Lokální distribuční soustava).

Obecně ale platí, že **výše povolených přetoků je uvedena ve Smlouvě o připojení, jako hodnota sjednaného rezervovaného výkonu**. Pokud je zde uvedena hodnota rezervovaného výkonu větší než 0, je možné vyrobenou elektřinu do sítě dodávat a také ji sdílet. Výroba ale musí být kompletně připojena do distribuční sítě (provedené PPP/UTP). U výroben s rezervovaným výkonem 0 kW je možné bez další sankce sdílet jen technické/krátkodobé přetoky.

Pokud, je ale Vaše výroba připojena v režimu “zjednodušeného připojení” nebo se jedná o “balkonovou výrobu“ do 800 W, je pravděpodobné, že nemáte povoleno dodávat vyrobené přetoky do sítě a sdílení tedy nebude možné.

Mám kombinovaný EAN – mohu sdílet?

Aby bylo možné sdílet vyrobenou elektřinu, je nutné používat Váš výrobní EAN.

Sdílení není možné, pokud pro dodávku i výkup elektřiny máte sjednanou smlouvu s Vaším dodavatelem pouze na EAN spotřební/kombinovaný. Tzn., že z kombinovaného EAN nemůžete sdílet do jiného odběrného místa, avšak lze sdílet z jiného odběrného místa s výrobnou do tohoto Vašeho kombinovaného EAN.

Pokud nemáte samostatný výrobní EAN, obraťte se prosím na svého distributora, aby Vám jej přidělil. Konkrétní postup Vám sdělí přímo Váš distributor. Nejčastěji jde o společnost [ČEZ](#), [EG.D](#) nebo [PRE](#) (případně LDS – Lokální distribuční soustava).

Jakmile budete mít přidělen výrobní EANd, je třeba uzavřít Smlouvu o výkupu s Vámi vybraným vykupujícím (obchodníkem s elektřinou). Jakmile bude smlouva s vykupujícím účinná (a zároveň je EAN registrován u Operátora trhu), můžete postoupit k registraci výrobního EANd do informačního systému EDC k datu platnosti výrobního EANd.

Kde najdu EAN?

Spotřební EAN (EANo) naleznete nejčastěji:

- ve Smlouvě o připojení uzavřené s Vaším distributorem
- ve Smlouvě o sdružených službách na dodávku energií uzavřené s Vaším dodavatelem

- na faktuře za spotřebovanou elektřinu
- v aplikaci/portálu Vašeho distributora nebo dodavatele

Výrobní EAN(EANd) naleznete nejčastěji:

- ve Smlouvě o připojení uzavřené s Vaším distributorem
- ve Smlouvě o výkupu uzavřené se společností, která Vám platí za dodané přetoky
- v aplikaci/portálu Vašeho distributora

Kód EAN přiděluje vždy příslušný distributor – pokud jej neznáte, obraťte se na něj. Nejčastěji jde o společnost [ČEZ](#), [EG.D](#) nebo [PRE](#) (případně LDS – Lokální distribuční soustava).

Jak vybrat roli registrace u právnických osob?

Pokud jste právnická osoba, je možné v portálu EDC zvolit více rolí.

Standardní přístup

Pokud máte např. fotovoltaickou elektrárnu a chcete sdílet, zvolíte si roli Standardního přístupu. Jde o základní roli pro běžnou registraci sdílení bez licence u Energetického regulačního úřadu, případně s licencí pouze na výrobu elektřiny. Pokud nedisponujete platnou licencí na obchod nebo distribuci, nevybírejte další role, nemohli bychom Vaši žádost schválit.

Dodavatel

Tento přístup je určený pro dodavatele elektřiny, kteří mají platnou licenci u Energetického regulačního úřadu a obchodují s elektřinou. Za dodavatele se nepovažuje výrobce elektřiny.

Provozovatel distribuční soustavy

Tento přístup je určený pro provozovatele distribučních soustav, a to i lokálních. I v tomto případě je nutnost mít vydanou příslušnou licenci u Energetického regulačního úřadu.

Subjekt zúčtování

Tento přístup je určený pro společnosti, které mají se zákazníky sjednávají i smlouvu o výkupu přebytků. Je třeba zvolit i kombinaci rolí „Dodavatel“ a „Subjekt zúčtování“.

Energetické společenství/Aktivní zákazník

Pojem Energetické společenství definuje [Energetický zákon](#) v paragrafu 20b. Jde o právnickou osobu s předmětem činnosti výroba elektřiny, sdílení elektřiny, dodávka elektřiny nebo výkon jiných činností nebo poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb jejích členů.

Energetické společenství musí být také zavedeno v registru vedeném [Energetickým regulačním úřadem](#).

Pojem „aktivní zákazník“ není v legislativně přesně definovaný a na jeho vznik nejsou kladeny žádné administrativní nároky. Zde z pohledu sdílení může jít o volnou domluvu zákazníků (domácností i podnikatelských subjektů), kteří mezi sebou plánují elektřinu sdílet.

Skupiny sdílení elektřiny

Aby bylo možné začít elektřinu sdílet, musí účastníci vytvořit takzvanou skupinu sdílení elektřiny, pro kterou platí určitá pravidla.

Členové skupiny si zvolí svého správce, který za skupinu jedná ve všech potřebných náležitostech. Účastníci ve skupině se dále musí dohodnout na vnitřních pravidlech sdílení jako např. kdo, komu a kolik nasdílí, za jakou cenu apod.

Minimální velikost skupiny jsou 2 místa, tedy minimálně jedna výrobná odkud se bude elektřina sdílet a minimálně jedno spotřební odběrné místo, kam se bude vyrobená elektřina sdílet). Maximální velikost skupiny sdílení je pak 1 000 míst, v případě sdílení v rámci společenství či sdílení bez využití distribuční sítě nebo 11 v případě sdílení mezi zákazníky či výrobci.

Při registraci skupiny sdílení platí několik pravidel:

- Na začátku musíte zvolit, zda budete sdílení řešit jako Energetické společenství (s [registrací na ERÚ](#)) nebo chcete sdílet z titulu zákazníka či výrobce (registrace se na ERÚ neprovádí).
- Následně, zda budou odběrná místa zapojena do sdílení využívat distribuční síť či nikoliv.
- Při využití distribuční sítě neplatí pro Zákazníka/Výrobce žádné územní omezení. Energetické společenství musí dodržet pravidlo, že odběry musí být na souvislém území maximálně tří obcí s rozšířenou působností nebo území hlavního města Prahy.

Chci sdílet

Od kdy můžu o sdílení začít žádat?

Informační systém pro sdílení je spuštěn od 1. 8. 2024. Před podáním žádosti o sdílení je však nejprve nutné uzavřít s EDC smlouvu o přístupu do informačního systému EDC.

Jak se můžu na sdílení připravit?

Nyní můžete podniknout přípravné kroky, např.:

- domluvit se s ostatními účastníky a naplánovat budoucí skupinu sdílení
- určit si správce, který se bude o Vaši skupinu starat
- rozmyslet se, kdo, komu a jaké množství elektřiny nasdílí (tzv. alokační klíč)
- zvážit formu domluvy o pravidlech Vaší skupiny (zda Vám stačí ústní, nebo spolu vše sepíšete)
- stanovit si formu náhrady, za kterou si budete elektřinu mezi sebou sdílet (bezúplatně, za jakou cenu apod.)

Dále doporučujeme zkontrolovat, zda výrobná splňuje všechny parametry pro budoucí sdílení – především povolení dodávat přetoky.

U místa, kam plánujete vyrobenou elektřinu nasdílet ověřte u příslušného distributora, jaké stanovil podmínky pro výměnu elektroměru za průběhový.

Může o sdílení někdo požádat za mě?

Ano, může. Na základě plné moci [Plna moc - vzor](#) můžete pověřit jinou osobu nebo společnost.

Sdílení za Vás také může řešit Váš dodavatel energií.

Jak o sdílení požádat a jak dlouho trvá registrace?

Všechny informace naleznete na našem webu v sekci „Informace, část Sdílení elektřiny“. Jako první krok podejte žádost o přístup do našeho portálu. Následně spolu uzavřeme Smlouvu o přístupu a můžete si definovat typ sdílení a všechny zúčastněné strany.

Proces registrace sdílení zahrnuje několik kroků. Nejprve je nutné provést registraci uživatele v portálu EDC a uzavřít Smlouvu o přístupu. Poté je možné přistoupit k registraci vlastního sdílení, což zahrnuje registraci výrobního EANd, založení skupiny sdílení a vložení spotřebních EANO do této skupiny. Tyto kroky lze provést postupně, aniž by bylo nutné čekat na datum účinnosti předchozího kroku; ihned po dokončení jednoho kroku je možné začít s dalším. Lhůty pro realizaci jednotlivých kroků vychází z legislativy (Vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou).

Finální termín zahájení sdílení závisí na splnění všech podmínek pro sdílení, což zahrnuje také nezbytnou součinnost třetích stran. Například výměna elektroměru za průběhový typ u

spotřebního EANO je plně v kompetenci příslušného distributora. Ideálně je možné realizaci jednotlivých kroků stihnout během jednoho kalendářního měsíce, avšak skutečný konečný termín není plně v kompetenci EDC.

Co je to iterace?

Z pohledu EDC se pojem iterace používá v souvislosti s výpočtem sdílené elektřiny. **Určuje, kolikrát je možné zopakovat výpočet/prerozdělení sdílené elektřiny.**

- Pokud je ve skupině sdílení do 50 EANO je počet iterací roven počtu EANO ve skupině sdílení elektřiny, maximálně však 5.
- Pokud je ve skupině 51 EANO a více, je možná pouze 1 iterace.

Pokud má skupina na více iterací nárok, ale o opakovaný přepočítání nemá zájem, může tuto možnost zvolit při registraci skupiny sdílení.

Co je to alokace?

Alokace z pohledu EDC je množství elektřiny, které putuje členovi skupiny sdílení ze sdílené výroby podle pevně daného podílu uváděného v %. Nelze alokovat konkrétní množství, tedy místo % použít např. kWh. Pokud zvolíte více iterací, je možné, že počtem opakování bude ve výsledku nasdíleno více než nastavené %. Jestli nechcete nasdílet více, zvolte možnost bez opakování.

Základní pravidla:

- Alokace se určuje vždy v %.
- Minimální podíl, který lze alokovat je 0,01%.
- Do jednoho EANO může dodávat maximálně 5 EAND.
- Jeden EAND ale může dodávat do neomezeného počtu EANO (limit je určen pouze velikostí skupiny sdílení).
- Jeden EAND může dodat maximálně 100 %. Může ale dodávat i méně (např. nasdílí jen 20 % a 80 % prodá). Nemusí nasdílet 100 % vyrobené elektřiny.

Co je to priorita?

Priorita, nebo též index priority je pořadí, ve kterém je alokována energie z EAND do jednoho konkrétního EANO.

- Do 1 EANO může sdílet maximálně 5 EAND, prioritu tedy lze zvolit v hodnotě 1-5
- Při zadávání na portálu IS EDC je nutné zvolit u každého EANO počet a pořadí výroben (EAND), které do něj budou sdílet dodávat energii.

Jak často můžu měnit alokační klíč a k jakému datu?

Změny nastavení parametrů sdílení je možné provést kdykoliv dle uvážení. Avšak účinnost těchto změn nabývá platnosti až 1. kalendářní den následujícího měsíce, pokud je splněna

podmínka zadání do systému 10 pracovních dní před účinností změny. Historii změn lze zobrazit v Zobrazení sdílení u daného odběrového EAN pomocí filtrů.

Jak mohu ověřit podpis na Smlouvě o přístupu?

Za platný podpis je považován:

- **Elektronický podpis** – je nutné podepsat **kvalifikovaným osobním certifikátem**, který v případě právnické osoby musí být vydaný na společnost.
- **Vlastnoruční (fyzický) podpis** – je nutné podpis **úředně ověřit** (např. pomocí služby [Czech POINT](#), u advokáta, notáře, ...).

Může se výrobna s rezervovaným výkonem 0 kW účastnit sdílení jako výrobce (EAnd)?

Ano, může. Musí ale splnit všechny podmínky sdílení. Jde o standardní podmínky, které musí splňovat všechny výrobní zdroje (EAnd) bez ohledu na povolenou výši rezervovaného výkonu, tedy:

- Využívání výrobního EAN (nikoliv pouze spotřebního/kombinovaného)
- Zajištění subjektu zúčtování na tomto EAN (nejčastěji se jedná o uzavření smlouvy o výkupu s vybraným obchodníkem, případně smlouvu o převzetí odpovědnosti za odchylku, nebo jiný typ smlouvy, který řeší zajištění subjektů zúčtování pro odpovědnost za odchylku.
- Registrace tohoto výrobního EAN u OTE

Nedodávám do sítě žádné přetoky, mohu sdílet i tak? Berou se technické přetoky jako sdílení? Mohu sdílet technické/krátkodobé přetoky?

Ne, pokud nemáte povolené přetoky do sítě, sdílení není možné. Technický přetok sám o sobě sdílením není. Sdílením by mohl být pouze v případě, že budou splněny podmínky registrace sdílení v EDC. Z pohledu sdílení EDC neřeší, o jaký druh přetoku se jedná. Pokud je povolený ze strany distributora, sdílení je možné.

Mohu s rezervovaným výkonem 0 kW dodávat do sítě, abych se nevystavoval riziku pokuty ze strany PDS?

Ano, dodávat lze přetoky do limitu, který je stanovený Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Nad tento limit se jedná o tzv. překročení rezervovaného výkonu.

U výroben elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu **účtuje od hodnoty**

naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrt hodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy, pokud **zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh**.

Více informací k problematice účtování překročení rezervovaného výkonu Vám poskytne Váš příslušný distributor.

Jaká může být výše pokuty za překročení rezervovaného výkonu?

Cenu za překročení rezervovaného výkonu stanovuje Energetický regulační úřad [cenovým rozhodnutím](#) vždy pro daný rok.

Více informací k problematice účtování překročení rezervovaného výkonu Vám poskytne Váš příslušný distributor.

Jak tedy můžu sdílet s nulovým rezervovaným výkonem?

Pro sdílení s nulovým RV je především nutné zajistit si subjekt zúčtování. Poté už projdete standardním procesem registrace a založení skupiny sdílení.

Projde mi registrace EANd s nulovým rezervovaným do EDC na OTE?

Pravidla trhu s elektřinou registraci EANd do skupiny sdílení nezakazují, ani nevylučují. Je ovšem nutné zajistit si subjekt zúčtování.

Proč musím mít zajištěný subjekt zúčtování?

U výroben s 0 kW se může jednat o smlouvu o výkupu, nebo o smlouvu, která zajišťuje subjekt zúčtování kvůli odpovědnosti za odchylku, případně jiný typ smlouvy. Pokud nebude k Vašemu dodávkovému (výrobnímu) EANu přiřazený subjekt zúčtování, EDC nebude sdílení dle úpravy návrhu novely Pravidel trhu vyhodnocovat.

Jaká může být výše pokuty za neoprávněnou dodávku?

Více informací k problematice neoprávněné dodávky Vám poskytne Váš příslušný distributor. Částka se stanovuje na základě §19 Vyhlášky o měření č.359/2000 Sb.

Už nechci sdílet

Prodal/přepsal jsem odběrné místo zapojené do sdílení

Prodejem nemovitosti, případně změnou zákazníka sdílení automaticky nezaniká. Odběr zůstává ve sdílení se všemi stávajícími parametry.

Pokud požadujete změnu, kontaktujte Vašeho správce sdílení a domluvte se spolu na ukončení odběru/změně ve skupině sdílení.

Jak, od koho a kdy se dozví nový zákazník (při přepisu), že je jeho místo zapojeno do sdílení?

Informaci o zařazení EAN do sdílení elektřiny by se měl nový zákazník při přepisu dozvědět od stávajícího zákazníka.

Dalším zdrojem informace o tom, že odběrné místo je zapojeno do sdílení, je obchodník (dodavatel), který tuto informaci má k dispozici od OTE v rámci technických kmenových dat registrovaných k danému odběrnému místu v informačním systému OTE.

V případě, kdy nový zákazník nechce být po přepisu součástí sdílení, měl by stávající zákazník požádat správce skupiny o vyřazení daného odběru ze skupiny nejpozději ke dni přepisu.

Reklamace

Jak mám podat reklamaci?

Reklamaci je oprávněna podat osoba, která má uzavřenou Smlouvu s EDC o přístupu do IS EDC a byla jí poskytnuta reklamovaná činnost ze strany EDC (registrace EANd do EDC, přiřazení EANd do SSE, přiřazení EANO do SSE a nastavení parametrů sdílení, vyhodnocení sdílení), nebo osoba, která podala žádost o uzavření Smlouvy, kdy reklamace se týká postupu EDC při vyřizování této žádosti.

Reklamace je třeba zadat přes formulář v portálu EDC.

Naměřená data

Naměřená data, která vidíte v průběhu měsíce nemusí být pro výpočet použita a jsou pouze orientační. Distributor ještě může provádět korekci těchto hodnot a finální data pro výpočet dodá až 5. pracovní den po ukončení předchozího měsíce.

V našem exportu aktuálně není celková hodnota sdílené energie. Pro zjištění této hodnoty můžete využít funkce v excelu (např. SUMA).

Dále upozorňujeme, že PDS na svých webových stránkách nebo v mobilních aplikacích uvádějí výkon výrobních zdrojů (v kW), v EDC jsou prezentovaná data vyrobené/ spotřebované energie (v kWh), vždy v daném časovém období. Jedná se však o vzájemně propojené ukazatele. Pokud jsou hodnoty měřeny v rámci čtvrt hodinových intervalů, pro získání energie v kWh je nutné dělit naměřený výkon v kW čtyřmi

Mám vadný elektroměr

Pokud máte technický problém s Vaším elektroměrem (např. nenačítá), kontaktujte Vašeho provozovatele distribuční soustavy.

Reklamace faktury

Pokud chcete reklamovat Vaši fakturu (např. z důvodu chybně uvedené ceny, nezapočtených zálohových plateb apod.), kontaktujte Vašeho dodavatele.

Co spolu nevyřešíme

Požadavky, které vyřešíte přímo s Vaším obchodníkem

Dotazy týkající se ceny elektřiny, virtuální baterie, podmínek a platnosti Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/Smlouvy o výkupu, spolu bohužel nevyřešíme. obraťte se na Vašeho obchodníka, společnost, se kterou máte uzavřenou smlouvu na dodávku nebo společnost, se kterou máte uzavřenou smlouvu na výkup elektřiny z Vaší výroby.

Požadavky, které vyřešíte přímo s Vaším distributorem

Otázky týkající se technických podmínek Vašeho připojení, povolení dodávat přetoky, navýšení rezervovaného či instalovaného výkonu Vaší výroby a podmínek pro výměnu elektroměru, stejně jako pravidla pro úpravu odběrného místa a termíny pro výměnu Vašeho elektroměru, bohužel nejsme schopni vyřešit. V těchto záležitostech se prosím obraťte přímo na Vašeho distributora.

V případě požadavku na osazení elektroměru s průběhovým měřením posílá EDC informaci na distributora, který má na výměnu až 90 dní. Během této lhůty není možné provádět změny na daném EANO (např. změna alokačního klíče). Distributor před samotou výměnou elektroměru provádí aktualizaci Smlouvy o připojení (např. formou dodatku). Až následně po podpisu posílá na odběrné místo montéra a výměnu elektroměru.

Kontakty na nejčastější provozovatele distribučních sítí:

ČEZ Distribuce, a. s.
www.cezdistribuce.cz
info@cezdistribuce.cz
800 850 860

EG.D, a.s.
www.egd.cz
info@egd.cz
800 22 55 77

PREdistribuce, a.s.
www.predistribuce.cz
info@predistribuce.cz
800 550 055

Potřebuji ke své výrobně licenci a jaké doklady doložit?

Posouzení udělení k licencím samotných výroben s Vámi bohužel nevyřešíme. Pokud se Vám jedná o vystavení nebo změnu licence výroby, kontaktujte prosím Energetický regulační úřad (ERÚ).

Více informací najdete [ZDE](#)

Vyplatí se mi sdílení? Kdo mi to spočítá?

Rozhodnutí o zapojení se do sdílení je čistě na Vás. I když vám s tímto rozhodnutím nemůžeme přímo pomoci, na našich webových stránkách najdete [podklady](#) vysvětlující princip sdílení včetně modelových případů, které vám mohou pomoci lépe porozumět této problematice a kvalifikovaně se rozhodnout. Můžete se také obrátit na některou ze soukromých energetických firem, které se specializují na optimalizaci spotřeby a energetický management a mohou Vám s rozhodnutím pomoci.

Dotace – mohu/musím sdílet, když mám dotaci?

Společnost EDC dotace neposkytuje, a proto není kompetentní vyjadřovat se k podmínkám konkrétních dotačních programů.

Kontaktujte tedy přímo poskytovatele dotace, nejčastěji se jedná o [Ministerstvo životního prostředí](#), může se ale jednat i o jiný subjekt dle typu dotace.

Daňová problematika sdílení

Vaše dotazy k daním v souvislosti se sdílením elektřiny směřujte přímo na [Ministerstvo financí](#).

Legislativa

Legislativní rámec, kterým se upravují pravidla pro sdílení elektřiny je komplexní a zahrnuje řadu evropských a národních právních předpisů. Níže jsou uvedeny hlavní legislativní normy, které regulují práva a povinnosti účastníků trhu při sdílení elektřiny České republiky:

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Energetický zákon (EZ) z pohledu sdílení elektřiny stanovuje podmínky pro vytváření SSE jako např.:

- Kteří účastníci trhu mají právo mezi sebou sdílet elektřinu
- Kolik předávacích míst může být zapojeno v rámci jedné SSE
- Jaké měření elektřiny se používá v případě sdílení elektřiny

Dále EZ stanovuje práva a povinnosti dotčených účastníků trhu, které se vztahují ke sdílení elektřiny, jako jsou zákazníci, výrobci, obchodníci, společenství, OTE, PPS, PDS a EDC. V neposlední řadě EZ stanovuje podmínky, od kterých se pak odvíjí počátek pro zahájení aktivit ve vztahu k zahájení sdílení elektřiny.

Vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou

Tato vyhláška z pohledu sdílení elektřiny stanovuje

- podmínky registrace, změně registrace a ukončování registrace odběrných míst a výroben v informačním systému elektroenergetického datového centra (dále IS EDC)
- podmínky a algoritmus pro výpočet nasdílené elektřiny
- činnosti dotčených účastníků trhu

Vyhláška č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny

Tato vyhláška z pohledu sdílení elektřiny stanovuje požadavky na typy měření u odběrných míst a výroben, které jsou zapojeny do sdílení elektřiny a obsahuje také podmínky pro předložení žádosti provozovateli distribuční soustavy o instalaci měření do odběrných míst, která budou zapojena do sdílení elektřiny.

Řád datového centra

Řád datového centra stanovuje zejména:

- podmínky přístupu externích uživatelů do IS EDC
- postup pro vytvoření a správy účtu externích uživatelů v IS EDC
- způsoby komunikace externích uživatelů s EDC

- postup registrace, změny registrace a ukončení registrace odběrných míst a výroben do SSE v IS EDC
- postup pro získání údajů oprávněných účastníků trhu o nasdílené elektřině od EDC
- postup pro předkládání žádostí o reklamaci

Pro dodavatele elektrické energie

Jakou e-mailovou adresu zvolit pro registraci?

Doporučujeme uvést takovou adresu, ke které má přístup kompetentní osoba. Na tento e-mail budou zasílány veškeré notifikace ze strany EDC, a to včetně činností, které budete provádět formou delegace za externí subjekty.

Upozorňujeme, že zvolená e-mailová adresa je jedinečná a nelze ji opakovaně použít pro další registrace, a to ani ve správě přístupů pro dalšího uživatele.

Při žádosti o uzavření smlouvy o přístupu do IS EDC nemám možnost zvolit roli Dodavatel.

V žádosti o smlouvu je zapotřebí si v prvním kroku zvolit subjekt registrace jako Právnícká osoba. Poté v nabídce Role registrace můžete zvolit doplňující role, které chcete zastávat, například právě dodavatel.

Při zadání IČO v žádosti o uzavření smlouvy o přístupu se objeví chybová hláška o neplatném účastníkovi trhu.

Pokud je na zadané IČO vydána licence ERÚ pro požadovanou roli (dodavatel, subjekt zúčtování, provozovatel distribuční soustavy), doporučujeme překontrolovat, zda je IČO zadáno bez mezer. V případě opakující se chyby nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@edc-cr.cz

Koho zvolit jako osobu oprávněnou k podpisu?

Pro úspěšnou validaci smlouvy ze strany EDC je nutné, aby smlouva byla podepsána statutárním orgánem nebo orgány, které jsou uvedeny v Registru ekonomických subjektů. K podpisu lze také zplnomocnit třetí osobu, avšak v plné moci musí být uvedeni zástupci právnické osoby v rozsahu podle způsobu jednání uvedeného v Registru ekonomických subjektů. Vzor plné moci naleznete na webových stránkách www.edc-cr.cz.

Máme uzavřenou smlouvu do systému EDC v roli standardního přístupu. Jak ji rozšířit o další roli registrace?

V případě potřeby změny nebo přidání role přístupu do portálu EDC je možnost přes avatara v sekci Nastavení zvolit příslušnou roli. Je třeba mít odpovídající licenci. Z důvodu změny role

Vám vygenerujeme k podpisu novou smlouvu. Pokud se Vám stále přidání role nedaří i přes platnou licenci, zašlete svůj požadavek na e-mailovou adresu info@edc-cr.cz.

Zákazník požádal Dodavatele o provedení registrace jeho osoby do portálu IS EDC. Jak v tomto případě postupovat?

Toto je možné dvěma způsoby:

- **Na základě udělené plné moci** – Po zplnomocnění zákazníkem provedete registraci standardním způsobem jménem zákazníka. Upozorňujeme, že veškeré notifikace jsou odesílány na registrační e-mail včetně časově omezených aktivačních linků.
- **Formou Delegation** – Přístup do portálu EDC v roli Dodavatel umožňuje, pomocí funkcionality Delegation, spravovat účet externího zákazníka.

Co je to delegace a jak ji zřídit v případě žádosti zákazníka?

Delegation primárně slouží k zajištění aktivit za jiného účastníka na základě jeho pověření. Typicky je to zákazník, který chce sdílet a pověřit svého dodavatele, aby celý proces nastavení sdílení (kroky registrace, uzavření smlouvy, přidání výrobních zdrojů EANd a případně i správcovství skupiny sdílení v delegaci) prováděl za něj. Delegation je možná buď udělením plné moci zákazníkem dodavateli nebo uzavřením jiného typu dohody.

Můžeme převzít delegaci za osobu, která není naším zákazníkem?

Ano. Pokud obchodník se zákazníkem, se kterým nemá uzavřenou smlouvu o dodávce nebo smlouvu o sdružených službách dodávky, uzavře Smlouvu o registraci a předávání údajů obchodníkem do IS EDC, může za něj delegaci převzít.

Co obnáší standardní typ delegace?

V případě standardního typu delegace, máte oprávnění k registraci externího účastníka do portálu EDC a k registraci jeho výrobního zdroje.

Co obnáší rozšířený typ delegace?

Oprávnění rozšířeného typu delegace je oproti standardnímu přístupu rozšířena o výkon role správce Skupiny sdílení elektřiny a s tím související přístup k datům.

Chceme změnit typ delegace.

V případě potřeby změny typu delegace je možné zadat požadavek přes přidání nové delegace. Změna je provedena k aktuálnímu datu, kdy ji zadáváte do portálu EDC. Datum změny i typ delegace uvidíte v Seznamu delegací. Pokud máte více delegací za zákazníka, pro Vaši přehlednost můžete využít filtrování.

Jakým způsobem převezmu delegaci za zákazníka v portálu EDC?

Zvolíme roli Dodavatel v nabídce uživatelských rolí. Poté cestou **Smlouvy o přístupu > Převzetí delegace** zajistíme vystupování v portálu EDC jménem zákazníka a můžeme provádět další kroky. Upozorňujeme, že pokud chcete vystupovat opět v roli dodavatel, je třeba se v záhlaví přes Váš avatar přepnout na roli dodavatele.

Jak je možné ukončit delegaci?

Ukončení delegace provedete v sekci **Smlouvy o přístupu > Delegace**. U vybraného zákazníka s již schválenou delegací vyberete checkbox a prostřednictvím tlačítka „Ukončit platnost“ potvrdíte. Pokud však existuje platná skupina sdílení, ukončení delegace není možné provést. Pokud si zákazník chce spravovat skupinu sdílení sám pod stejným e-mailem je třeba, aby zákazník svůj požadavek zaslal na e-mail info@edc-cr.cz s řádnou identifikací pro uzavření nové smlouvy o přístupu.

Ukončení delegace může nastat, když jiný obchodník požádá o stejného zákazníka. V tomto případě odchází na stávajícího i nového delegáta notifikace o provedení této změny.

Jak zvolím termín ukončení delegace?

Termín ukončení delegace není možné upravovat. Ukončení provedeme vždy den zpětně.

Je možné zadávat delegace hromadně?

V tuto chvíli není k dispozici hromadný import dat. Aktuálně je možné vygenerovat export již zadaných delegací v sekci **Smlouvy o přístupu > Delegace > Exportovat delegace**.

Kam odchází notifikace v rámci delegace?

Pokud za zákazníka registrujete výrobní zdroj, skupinu sdílení nebo odběrový EAN, odchází Vám k těmto procesům notifikace na Váš hlavní přihlašovací e-mail.

Nejde mi registrovat fyzická osoba podnikající?

Pokud je Váš zákazník zároveň i fyzickou osobu podnikající, je třeba zaregistrovat rovnou jako tento typ subjektu.

Nedaří-li se Vám zaregistrovat fyzickou osobu podnikající kontaktujte nás na e-mail info@edc-cr.cz s print screenem obrazovky, abychom zajistili nápravu.

Může v portálu pracovat více našich zaměstnanců?

Ano, stačí přidat další přístup pod Vaším hlavním uživatelským účtem. V sekci **Nastavení > Správa přístupů** přes tlačítko „**Přidat**“ zaevidujete požadovanou osobu. Vyplníte její iniciály a roli přístupu a uvedený e-mail následně zašleme požadavek na volbu hesla.

Správa přístupů je v přímé kompetenci uživatele.

Jaký je rozdíl mezi administrátorským přístupem a standardním ve správě přístupů?

Administrátorská role přístupu má stejné oprávnění jako hlavní uživatelský účet, tzn. může provádět stejné úkony včetně přidání další osoby, která může jednat pod tímto účtem.

Standardní role přístupu může vykonávat činnosti v rámci registrací, delegací a dalších možností vyjma právě správy přístupu.

Uvedenou roli je kdykoliv možné změnit nebo odebrat s okamžitou účinností.